

Textwechsel mittels Haftsauger für **FORMO**Plex & Glaslook Türschilder

- Den Haftsauger an der Ecke ansaugen
- Das Abdeckglas hochziehen, zugleich seitlichen Schildrand leicht nach außen drücken
- Nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas wieder vollständig in den Rahmen drücken

ACHTUNG: Bei Lieferung der Türschilder sind am Plexiglas vorne und hinten Schutzfolien (bitte abziehen)!



Türschilder - Klebemontageanleitung

- Beachten Sie, dass der Montagegrund staub- und fettfrei ist.
- Danach ziehen Sie von dem Spiegelklebeband die Schutzfolie ab.
- Bringen auf der Rückseite, links und rechts - zwischen den Spiegelklebebandpunkten zwei Tupfen Silikon an.
- Nun das Schild richtig positionieren und an die Wand pressen - der Pressdruck ist entscheidend für die Haftkraft.
(Je kleiner die Spiegelklebebandpunkte desto mehr Pressdruck und desto mehr Klebekraft)

