



INOXO.in

- Edelstahl Glashalter
- schneller Textwechsel
- 3mm ESG Gläser ohne Bohrungen
- leichte Montage



Textwechsel: Schrauben am Glashalter vorne lösen. Gläser herausnehmen. Texteinleger wechseln. Glasscheiben im Glashalter einrichten. Schraube vorne wieder festziehen.

Einlegerwechsel einfach und schnell.

Der Vorteil bei diesem System besteht darin, dass keine Bohrungen in den Abdeckscheiben vorhanden sind. Deshalb ist ein einfacher und rascher Wechsel des Einlegers möglich. Durch einen Gewindestift am Halter wird der Texteinleger mit den Abdeckscheiben fixiert. Je nach Schildgröße kommen zwei oder mehrere Abstandhalter zum Einsatz.



Türschilder

2 x 3 mm ESG

INOXO.in
Türschilder

Glasgröße	Abstandhalter	Alternativ
105 x 105	2 x ow17	2 x ow16
149 x 105	2 x ow17	2 x ow16
149 x 149	2 x ow17	2 x ow16
170 x 105	2 x ow17	2 x ow16
210 x 149	2 x ow17	2 x ow16
210 x 210	2 x ow17	2 x ow16

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Türschilder F/B

2 x 3 mm

INOXO.in
Türschilder
F/B

Glasgröße	Abstandhalter	Alternativ
149 x 149	2 x ow17	2 x ow16

Infoschilder

2 x 3 mm ESG

INOXO.in
Infoschilder

Glasgröße	Abstandhalter
297 x 210 A4q	4 x ow17
420 x 297 A3q	4 x ow17
594 x 420 A2q	4 x ow17
594 x 840 A1h	6 x ow17
594 x 1200	8 x ow17


Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



Abstandhalter ow17




Standard „ow17“
Wandabstand 17 mm
Kopfdurchmesser 17 mm
Inbus vorne für
Tür- und Infoschilder



Abstandhalter ow16



Alternative „ow16“
Wandabstand 16 mm
Kopfdurchmesser 16 mm
Inbus seitlich nur für
Türschilder oben und unten
einsetzbar.



Schraubmontage:

Mittels Montageschablone Bohrungen in die Wand setzen, Wandteil anschrauben. (Können eingerichtet werden durch Verwendung von Flachkopfschrauben.) Glashalter an den ESG Scheiben positionieren und auf die Wandteile aufstecken und Inbus im Glashalter festziehen.

Fahnschilder

2 x 3 mm ESG

INOXO.in
Fahnen-
schilder

Glasgröße	Abstandhalter
149 x 149	2 x f2
210 x 210	2 x f2

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



Tischaufsteller ESG

2 x 3 mm

INOXO.in
Tischaufsteller
ESG

Glasgröße	Abstandhalter
170 x 100	2 x tli.12



Der Schildhalter dient zugleich als Standfuß und kann mittels einer Inbusschraube geöffnet werden.

Hängeschilder

2 x 3 mm ESG


INOXO.in
Hänge-
schilder

Glasgröße	Abstandhalter
297 x 149	4 x oh17
420 x 149	4 x oh17
594 x 149	4 x oh17
840 x 149	4 x oh17
297 x 210	4 x oh17
594 x 210	4 x oh17
840 x 210	4 x oh17

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



Montage mit 1,5 mm Stahlseilen und iNOX Edelstahldeckenhalter d1.s. Zur beidseitigen Beschriftung wird der iNOX Halter hb.s mit 30 mm Abstand zwischen den 2 x 4 mm ESG Scheiben eingesetzt.



Schildverteiler

2 x 3 mm ESG

INOXO.in
Schild-
verteiler

Glasgröße	Abstandhalter	Alternativ
297 x 105	2 x ow17	2 x ow16
420 x 105	2 x ow17	2 x ow16
594 x 105	2 x ow17	2 x ow16
297 x 149	2 x ow17	2 x ow16
420 x 149	2 x ow17	2 x ow16
594 x 149	2 x ow17	2 x ow16
420 x 210	4 x ow17	2 x ow16
594 x 210	4 x ow17	2 x ow16

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



Infoschilder auf Montageschienen sind von Vorteil bei Naturstein oder Holzfassaden, um möglichst wenige Montagebohrungen durchführen zu müssen. Textwechsel durch seitliches Herauschieben nach lösen der Inbusschrauben am INOX- Halter.